

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

| | | |
|-------------|--|--------------|
| Bodenbelag: | c_a_b_a_n_a Lino Plus | Stand: 01.10 |
| Material: | Linoleum mit werkseitiger LPX - Beschichtung | |

Wichtige Hinweise

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werthaltung Ihrer Bodenbeläge.

Wie schützen Sie Ihren Boden zusätzlich

Es ist wichtig, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter oder Bodenschutzgleiter und im Eingangsbereich Schmutzfangmatten zu verwenden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Lose aufliegender Schmutz ist abzusaugen.

Fleckentfernung

RZ Boden Fleckenlöser löst Flecken wie Schuhabsatzstriche, Gummiabriebe, Tinte, Filzstift, Kugelschreiber, Lack, Dispersionsfarben, Kleber etc. Flecken möglichst frisch entfernen, da sonst bei einigen Flecken (Kugelschreiber, Filzstift usw.) bleibende Verfärbungen entstehen können. Zur Beachtung! Vorhandene Pflegefilme werden ebenfalls entfernt.

Bauschlussreinigung

Bauverschmutzungen und produktionsbedingte Rückstände sollten vor der Nutzung des Bodenbelags beseitigt werden. Die Verschmutzungen sind mit **RZ Elasic Wischpflege** (1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnt, je nach Verschmutzungsgrad) oder RZ Grundreiniger (1:100 mit Wasser verdünnt, je nach Verschmutzungsgrad) zu entfernen.

RZ Grundreiniger nur bei hartnäckiger Verschmutzung einsetzen. Anschliessend muss eine Beschichtung erfolgen. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen. Nach der Einwirkungszeit von ca. 5 Minuten den Bodenbelag maschinell mit rotem Pad oder manuell leicht schrubben. Gelösten Schmutz mit einem Nasssauger aufnehmen. Belag mit klarem Wasser neutralisieren.

Erstpflge

Keine Erstpflge / Beschichtung erforderlich.

Unterhaltsreinigung

Wir empfehlen zur laufenden Reinigung und Pflege **RZ Lino Wischpflege** oder **RZ Elasic Wischpflege**, 3 Verschlussklappen = ca. 100 ml auf 1 Eimer Wasser (10 lt). Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit der Reinigungslösung, einen mit klarem Wasser. Gelöste Verschmutzung aufnehmen und Mopp im klarem Wasser ausspülen. Achtung: Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen!

Zur Auffrischung des Bodenbelags oder Beseitigung von Nutzungsspuren, **RZ Bodensanierer** unverdünnt verwenden. Dosierung genau beachten, nicht überdosieren. RZ Bodensanierer unverdünnt aufsprühen und mit Einscheibenmaschine und weissem Pad abfahren / auspolieren.

Grundreinigung / Einpflege

Zum Entfernen starker Verschmutzungen und Resten alter Pflegefilme wird der **RZ Lino Grundreiniger** unverdünnt bis 1:10 verdünnt (1000 ml pro 10 Liter Wasser) eingesetzt. Die Reinigungsflotte wird mit dem Schrubber verteilt und leicht durchgeschrubbt. Nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten nochmals kräftig behandeln. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Maschine mit grünem Pad. Die Schmutzflotte wird anschliessend komplett mit Mopp oder Nasssauger aufgenommen. Die Bodenfläche nochmals mit klarem Wasser nachspülen, bis das Wischwasser nicht mehr schäumt. Boden vollständig trocknen lassen.

Nach jeder Grundreinigung muss eine Beschichtung vorgenommen werden, bevor der Bodenbelag begangen wird. **RZ Lino Siegel** mit RZ Feinfaser-Mopp 2 mal im Kreuzverfahren unverdünnt, satt und gleichmässig auftragen. Zwischen den Auftragungen ca. 60 Min. trocknen lassen. Es entsteht ein widerstandsfähiger Schutzfilm.

Produkteinformationen

RZ Lino Wischpflege ist ein geprüfter Spezialreiniger für Linoleum. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Enthält hochwertige Pflegekomponenten und bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm. 800 ml. = ca. 400 m².

RZ Mikrofaser-Mopp bestehen aus einer Mikrofaser ohne scheuernde Wirkung, daher für elastische Bodenbeläge und Stein geeignet.

RZ Lino Grundreiniger ist ein milder und zugleich kraftvoller Reiniger. Entfernt alte Aufschichtungen und Pflegemittelrückstände auf Linoleumbelägen. 1 ltr. = 20m² bis 210 m².

RZ Lino Siegel ist eine Spezialbeschichtung für alle Linoleumbeläge. Schützt bei starker Beanspruchung, schmutzabweisend und verleiht dem Boden höchste Strapazierfähigkeit. 1 ltr. = 15 m².

RZ Bodensanierer ist die Revolution in der Bodenpflege. Zur Sanierung und Auffrischung vereinigt er drei Arbeitsschritte in einem Gang: der Bodenbelag wird durch neuartige Reinigungskomponenten gesäubert, Nutzungsspuren werden beseitigt und es entsteht durch polyurethanbasierte Inhaltsstoffe ein stark schützender, neuer Glanz.

RZ Boden Fleckenlöser spezieller kombinierter Fleck- und Schmutzlöser zur kraftvollen Entfernung hartnäckiger Flecken, Farb- und Klebstoffresten und alter Pflegefilme von elastischen Bodenbelägen, Parkett, Laminat und Steinböden. Löst Lack, Gummiabriebe, Oel, Leim, Fett, Dispersionsfarbe u.v.a.

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten den RZ Produktinformationen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde aufgrund jahrelanger Erfahrungen und Prüfungen mit führenden Bodenbelagsherstellern erstellt. Sie gibt jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung, da wir keinen Einfluss auf die örtlichen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Im Zweifelsfall lassen, Sie sich durch den Fachmann beraten.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung die Vorschrift der SIA 253/753. Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie grundsätzlich auch die speziellen Reinigungsempfehlungen der Bodenbelagshersteller und die Gebrauchsanweisungen auf den Produktgebinden.

| | |
|--|--|
| | Fachhändler / Bodenleger |
| Übergabedatum | Unterschrift |
| <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/> | <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/> |